

**ANWEISUNG ZUR  
MASCHINELLEN PFLEGE UND UNTERHALTSREINIGUNG**

**STAND 4/2014**

für alle naturgeölten Böden sowie Skåne, Kopparberg, Värmland / -stonewashed, Lappland / -Dark, Norrland / -Dark, Eriksberg / -Dark / -Coffee, Västerbotten und Kiefer Eriksberg

**MASCHINELLE EINPFLEGE MIT PFLEGEÖL**

Faxe oder Woca Pflegeöl wird unmittelbar nach der Verlegung\* mit einer Tellermaschine gleichmäßig in das Parkett eingearbeitet und auspoliert.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Pflegeöl in Portionen direkt auf den Boden geben und mit einem beigen Superpad und der Tellermaschine gleichmäßig so dünn wie möglich verteilen und vollständig einarbeiten. Überschüssiges Öl mit Ölsaugtüchern aufnehmen.

1 Liter reicht für 40-60 m<sup>2</sup>

Staubtrocken nach 30 Minuten,  
bei 20°C ohne Schuhe am nächsten Tag begehbar.,  
volle Belastbarkeit nach 3 Tagen.

\* Verschmutzte Oberflächen müssen vor der Ersteinpflege mit Faxe Intensivreiniger und Wasser 1:40 gereinigt werden.

---

**UNTERHALTSREINIGUNG ALTERNATIVEN**

**MIT FAXE AKTIVPFLEGE MATT**

Faxe Aktivpflege matt wird bei jeder feuchten Unterhaltsreinigung als Wischwasserzusatz verwendet. Das Produkt reinigt und schützt das Holz ohne es zu versprühen.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Faxe Aktivpflege matt ins Wischwasser geben: 1 Teil auf 20 Teile Wasser, bei dunklem Holz bis 1:10. Vorzugsweise mit 2 Eimern arbeiten, einem mit der Wischlösung und einem mit klarem Wasser. Mit der Lösung und dem Wischmopp in Faserichtung des Holzes feucht wischen, Verschmutzungen aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser auswachen und auswringen.

1 Liter ergibt 20 (10) Liter Wischlösung und reicht für 150 m<sup>2</sup>.

Trocken nach 20 Minuten

**MIT HOLZBODENSEIFE**

Faxe oder Woca Holzbodenseife wird bei jeder nassen Unterhaltsreinigung als Wischwasserzusatz verwendet. Holzbodenseife reinigt die geölte Oberfläche ohne sie zu versprühen.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Faxe Holzbodenseife ins Wischwasser geben (1:40). Vorzugsweise mit 2 Eimern arbeiten, einem mit der Wischlösung und einem mit klarem Wasser. Mit der Seifenlösung und einem Wischmopp nass in Faserichtung des Holzes wischen und Verschmutzungen lösen. Die Schmutzlösung nebelfeucht aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen und auswringen.

1 Liter ergibt 40 Liter Wischlösung und reicht für 300 m<sup>2</sup>.

Trocken nach 10 Minuten.